

Controladora Deslimitada SmartGyro Rockway GL, GT y GTS

Controladora para patinete eléctrico SmartGyro Rockway en sus versiones GL, GT y GTS.

Antes de su instalación:

Para poder integrar el controlador con los nuevos modos de velocidad es imprescindible actualizar el Firmware del patinete eléctrico a la versión indicada a continuación.

Actualizar en el siguiente orden:

1º CONTROLADOR

2º DISPLAY

La actualización se realizará mediante la aplicación del fabricante del patinete, **Smartgyro CORE**.

Versiones compatibles:

Compatibles todos los modos desde las versiones indicadas:

Firmware del controlador: **V0.23**

Firmware del instrumento: **V0.13**

UNA VEZ ACTUALIZADO Y FUNCIONANDO, SE RECOMIENDO NO ACTUALIZAR EN EL FUTURO.

Si la versión instalada es inferior a la versión indicada, no funcionarían la secuencia de modos, por lo que no se efectiva la deslimitación.

Compatibilidad

Modelos compatibles:

- SmartGyro **Rockway GL**
- SmartGyro **Rockway GT**
- SmartGyro **Rockway GTS**

Nuevos modos de velocidad

Todos los cambios de modo deben realizarse **con el patinete encendido y en reposo**.

Modo	Activación	Velocidades
25 km/h	Acel. + Claxon x2	6 / 11 / 17 / 25
30 km/h	Acel. + Claxon x3	6 / 11 / 25 / 30
35 km/h	Acel. + Claxon x4	6 / 11 / 25 / 35
40 km/h	Acel. + Claxon x5	6 / 11 / 25 / 40

***Mantiene conexión Bluetooth mediante aplicación SmartGyro CORE**

***Mantiene la función NFC**